



Battery No.6

G6MB-5000mAh-01B

— 取扱説明書 —

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、製品を正しくご使用
ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管して
おいてください。

安全上の注意

この「安全上のご注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々への危害や
財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しております。



危険

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う
危険が切迫して生じることが想定される内容を意味します。



警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う
危険の状態が生じることが想定される内容を意味します。



注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うこと想定されるか、
または物的損害が生じることが想定される内容を意味します。



- USB で充電できる機器への充電以外の用途での使用はしないで下さい。それ
以外の電源として使用すると、発熱・発火・内臓電池の液漏れ・感電・破損・
故障などの原因になりますので絶対にお止めください。
- お使いになる電子機器は必ず指定の電池パックをご使用下さい。指定以外の
電池パックを使用すると、発熱・発火・破裂・故障の原因となります。
- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下、夏場の車内など)や引火性
ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。
- 接続端子をショートさせないでください。

- 接続端子に異物(導電物)や金属片を触れさせたり、内部に異物を入れたりしないようにしてください。
- ケーブルによる事故、充電中に本体が熱くなる、または誤飲等の危険性がありますので、乳幼児、小児の手が届かない場所で使用・保管ください。
- 本製品内部から漏れた液体に触れたときは直ぐに水で洗い流してください。また、目に入った時は、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。失明などの原因になります。
- 本製品をご使用の際に異常に熱くなったり、内部の電池が膨張し、本体が変形するなどの症状が発生した場合には、直ちに使用を中止してください。

⚠ 警告

- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・液漏・故障の原因となります。
 - 可燃物や重いものを乗せたり、本製品を布団や座布団の様な物で覆ったり包んだりしないでください。破裂・発熱・発火・液漏の原因となります。
 - 水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所やお風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電気回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに、本体からケーブルを抜いて下さい。
 - 引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
-
- USB プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火の原因となります。
 - USB ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電や発熱・発火の原因となります。
 - 分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・火災の原因になります。
 - 使用中に異臭・発熱・発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止してください。
 - 本製品を取り扱う際は、必ず本体部分を持っておこなってください。接続機器やケーブルなどを強く引っ張ったり負荷をかけたりしないでください。ケーブルが傷んだ場合は使用しないでください。感電や発熱・発火の原因となります。
 - 使用後は必ず本製品からケーブルを抜いてください。
 - USB 充電可能な機器の一時的な充電以外には本製品を使用しないでください。
-
- 水やペットの尿など液体が本製品にかかる場所で使用してください。
 - 炎天下や直射日光の当たる場所や 40℃以上又は 5℃以下の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
 - 熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。
 - 接続する機器のコネクタ内部にホコリやゴミがないか確認してから、本製品を使用して充電してください。ホコリやゴミがある状態で使用すると、通電不良やショートの原因になり破裂・発熱・発火・液漏・故障の原因となります。
 - 本製品充電後の使用時間は、充電量・接続機器・電池状態や使用環境により異なります。


⚠ 注意

- *初めてお使いになる時や、長時間ご利用にならなかった時は、必ず本製品を充電してからご使用ください。
- 本製品の IN と OUT を直接接続しないでください。故障の原因となります。
- 本製品に充電する際は、必ず本体を OFF 状態にして充電してください。
- 使用回数(約 600 回)は目安です。使用環境等によりお使いになれる充電容量や回数は異なります。
- 機器付属または別売のケーブルをご使用になる際は、必ずコネクタ及び接続端子の形状、差し込み向きを充分ご確認ください。コネクタ、電子機器の破損やメモリーの消失を招く場合があります。

- 接続電子機器の電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらない状態の機器に接続する場合には電源を切ったまま充電してください。それでも充電出来ない場合は接続機器のバッテリーが壊れている可能性がありますので、ご確認ください。
- i-Phone への充電の場合に電池残量が少ない状態で本製品を使用すると「このアクセサリーは充電に対応していません」などのエラーメッセージが表示される場合があります。その時は、i-Phone の電源を切ってから再度充電を開始してください。
- ほとんどの携帯機器は接続後すぐに通話出来ますが、一部動作が安定しない機種もあります。数分間充電してからでないと通話や表示ができない、充電ランプが点灯しないものがあります。
- 本製品には接続機器の充電表示ランプはありません。接続している機器側で充電状況を確認してください。

- 本製品は電子機器を充電するためのものです、それ以外の用途には使用しないでください。
- 充電中は本製品が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 携帯電話機に登録したメモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 本製品を使用する際には必ず携帯電話機の電池を装着した状態で行ってください。
- 充電中の通話やメール、カメラ機能などを使用しますと電力を消費しますので、充電に必要な時間は長くなります。
- 本製品は湿度により使用できる時間が大きく変化します。また低温では十分な充電ができません。

各部名称



仕様

外形寸法	約 100×59×13.5mm
入力電圧 / 電流	Micro-USB : 5V/2.1A(最大)
出力電圧 / 電流	Type-A : 5V/2.4A(最大)
本体重量	約 125 g
使用温度	5 ~ 40°C
内蔵バッテリー容量	リチウムポリマー電池 5000mAh/19Wh
型番	G6MB-5000mAh-01B
付属品	USB ケーブル [Type-A -- Micro : 30cm]

- モバイルバッテリーに充電中は、残量表示が点滅します。
- 充電時間は約 3~4 時間(2.1A 入力時)
*お使いの AC アダプタにより充電時間は異なります。
- スマートフォンの充電方法
お使いのスマートフォンが推奨している充電用ケーブルを使って、本製品と出力端子とスマートフォンを接続してください。電源ボタンを押すと電池残量表示部が点滅し充電が開始されます。
- 本製品は、当社独自のカーボン技術を採用した、「カーボンバッテリー No.6 シリーズ」です。

保証書(6ヶ月)

商品名	G6MB-5000mAh-01B
ご購入日	

この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機等のメモリーの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。

